

ALCATEL
onetouch®
Pixi 3⁽⁸⁾

9005X

Ръководство за бърз старт

Благодарим Ви за закупуването на ALCATEL ONETOUCH 9005X. Надяваме се, че ще се насладите на висококачествено комуникационно преживяване.

Закупихте продукт, който използва програми с отворен сорс код (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в обектен код и други програми с отворен код, лицензирани по Общото право на обществено ползване и лиценз Apache.

При поискване ще Ви предоставим пълно копие на съответните сорс кодове за период от три години от разпространяването на продукта от TCL Communication Ltd.

Можете да изтеглите сорс кодовете от <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Предоставянето на сорс кодовете е безплатно от интернет.

ALCATEL
onetouch®

Съдържание

1	Вашето устройство	3
1.1	Илюстрация на външния вид	3
1.2	Начален клавиш	5
1.3	Приложения и притурки	9
1.4	Начин на работа	10
2	Настройки	12
2.1	Устройство	12
2.2	Лични	13
2.3	Система	13
3	Телефонно обаждање	14
3.1	Осъществяване на повикване	14
3.2	Отговаряне или отхвърляне на обаждање	15
	Безопасност и употреба	16
	Обща информация	22
	Гаранция	24



www.sar-tick.com

Този продукт отговаря на приложими национални лимити за SAR стойности от 2,0 W/кг. Конкретните максимални SAR стойности могат да бъдат открити на стр. 20 от това ръководство за потребителя. Когато носите продукта или го използвате докато го носите до тялото си, използвайте одобрен аксесоар като калъф, или по друг начин поддържайте разстояние 10 mm от тялото, за да се гарантира спазване на изискванията за излагане на радиочестоти. Имайте предвид, че продуктът може да предава, дори ако не провеждате телефонно обаждање.




За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте силен звук продължително време. Бъдете особено внимателни, когато държите устройството в близост до ухото си и използвате високоговорител.



Таблетът съдържа магнити, които може да предизвикат смущение в други устройства и елементи (като напр. кредитни карти, пейсмейкъри, дефибрилатори и др.). Моля, спазвайте най-малко 15 cm разстояние между вашия таблет и устройствата/елементите, споменати по-горе.

Вашето устройство


1.1 Илюстрация на външния вид



Номер	Функция
1	Интерфейс на слушалка
2	micro-USB конектор/Зареждане на батерията
3	IR LED
4	SIM карта и microSD карта
5	Предна камера
6	Бутон за захранване
7	Намаляване/Увеличаване на силата на звука
8	Задна камера

Поставяне на micro SIM и microSD картата

Уверете се, че поставяте SIM и Micro SD картите в правилната посока, за да избегнете повреди. Моля, вижте инструкциите по-долу.



Забележка

Моля, заредете преди първоначална употреба. Обикновено дългото натискане на бутона за захранване ще включи таблета и ще се покаже Началния Екран, но ако вместо Началния Екран се покаже икона на батерия, това означава, че той трябва да се зареди преди употреба. Използвайте само зарядни устройства, препоръчани от TCL Communication Ltd и неговите дъщерни дружества.




Това устройство не може да се зарежда чрез usb връзка към компютъра. Моля, включете вашето зарядно устройство преди първа употреба.

1.2 Начален клавиш

Вашето устройство предлага пет страници за Начален екран, което Ви дава повече място да добавите предпочитаните от Вас приложения, папки и приспособления за достъп с едно докосване. За да превключвате между екраните, плъзгайте пръста си наляво или надясно.


1.2.1 Заклучване/отключване на екрана



След като Вашето устройство се включи, то показва заключен интерфейс на екрана, което е стандартната настройка.

Плъзнете полето на екрана за заключване надясно, за да отключите, плъзнете наляво за достъп до камерата.

1.2.2 Икони на вашият екран




Име	Описание
Google Search	Докоснете за достъп до Google search.
Гласови команди	Използвайте гласови команди, за да гледате видео, изпратите имейл, зададете аларма, получите напътствия и други.
Всички приложения	Докоснете, за да видите интерфейса с всички приложения.
Назад	Връщане към предишното меню или екран.
Начало	Връщане към началния екран.
Клавиш Меню	Докоснете, за да отворите списък с действия, налични в текущия екран. Натиснете и задръжте, за да видите последните приложения.
Бутон няколко прозореца	Докоснете, за да се покаже менюто за обща употреба на приложения.

Няколко прозореца


- Докоснете бутона на няколко прозореца на началния екран, за да влезете в менюто за обща употреба на приложения. (Фигура 1)
- Докоснете "Още", за да се покажат всички приложения. (Фигура 2)
- Изберете приложение и задръжте, за да плъзнете в/или извън общата лента за използване на приложения. (Фигура 2)
- Докоснете приложения , за да въведете няколко прозореца. (Фигура 3)



Снимка 1



Снимка 2




Снимка 3

Докоснете и преместете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за бързи настройки или панела за уведомления. Докоснете и преместете нагоре, за да го затворите.

Панел за уведомления

Когато има уведомления, докоснете и преместете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомления и прочетете подробна информация.




Докоснете за достъп до панела за бързи настройки

Докоснете за да изчистите всички уведомления за събития (другите текущи уведомления ще останат)

Панел за бързи настройки

Можете да активирате/деактивирате функции или да промените режими през докосване на иконите на панела за бързи настройки.



Докоснете за достъп до Панел за уведомления

Докоснете за достъп до Настройки, където можете да отворите повече елементи

1.3 Приложения и притурки

1.3.1 Приложения

Списъкът с приложения (прилож.) съдържа всички предварително и наскоро инсталирани приложения. За достъп до списъка с приложения докоснете клавиша  от началния екран.

1.3.2 Притурки

Докоснете и задръжте върху празно място в началния екран или натиснете бутона меню и изберете добавяне на притурки в списъка с изскачащо меню за достъп до интерфейс на притурки.

1.3.3 Получаване на повече приложения

Докоснете иконата на магазина Google Play Store icon  за да получите повече приложения.

1.3.4 Създавайте и управлявайте бързи команди на десктопа

Докоснете и задръжте икона в интерфейса на всички приложения или в притурките, тя автоматично ще скочи до началния екран, след което я плъзнете до желаното място.

1.3.5 Отстраняване на иконата за приложения от десктопа

Докоснете и задръжте иконата, която искате да изтриете от десктопа, плъзнете я надясно към "", което се появява в средата на горната част на екрана.

1.3.6 Деинсталиране на приложения

Натиснете  за да влезете във всички приложения, след това докоснете и задръжте иконата на приложението, което искате да деинсталирате, плъзнете я към , което се появява в горната лява част на десктопа.

1.4 Начин на работа

1.4.1 Включване на устройството

Натиснете продължително бутона за **Захранване**, докато таблетът се включи. Ще отнеме няколко секунди преди екранът да светне.

1.4.2 Изключване на устройството

- Натиснете бутона за **Захранване** в продължение на около 3 секунди, докато се появят опциите, изберете „Изключване“, за да изключите устройството си.
- Натиснете бутона за **Захранване** в продължение на около 10 секунди, за да изключите устройството си.

1.4.3 Режим на готовност

Натиснете веднъж бутона за **Захранване**, за да изключите екрана и устройството преминава в режим на готовност.

Забележка: Ако не го ползвате, устройството автоматично ще влезе в режим на готовност. Натиснете веднъж бутона за **Захранване**, за да събудите устройството.

1.4.4 Свързване с компютър чрез USB

Когато свързвате устройството си към компютър чрез USB, можете да прехвърляте файлове между вашето устройство и компютъра.

1.4.5 Смяна на тапета

Можете да смените тапета от **Настройки > Дисплей > Тапет**, изберете снимка, докоснете **Задай тапет**.

1.4.6 Wi-Fi

Включване на Wi-Fi и свързване с безжична мрежа:

- Докоснете иконата Wi-Fi на лентата с Бързи настройки, за да включите/изключите Wi-Fi.
- Изберете **Настройки**, докоснете превключвателя  до Wi-Fi, за да включите/изключите Wi-Fi.
- Докоснете Wi-Fi мрежа за свързване. Ако избраната от Вас мрежа е защитена, ще Ви бъде поискана парола или други удостоверителни данни (може да се наложи да се свържете с мрежовия оператор за подробности). Когато приключите, докоснете **Свържи**.

Съвет: За да удължите живота на батерията, изключете Wi-Fi, когато не го ползвате.

1.4.7 Увеличаване/Намаляване на мащаба

Съберете/раздалечете пръстите си, за да увеличите/намалите мащаба (в Интернет браузър, Галерия и др...).

1.4.8 Длан, за да заключите екрана

Когато тази функция е активирана в настройките на жестове, сложете дланта си върху който и да е екран за заключване.

2 Настройки

2.1 Устройство

2.1.1 Звук

Можете да зададете **Сила на звука**, **Звуци при докосване** и **Звук при заключване на екрана** по Ваше желание чрез бутона за Усилване/Намаляване на звука или докоснете **Настройки > Звук**.

2.1.2 Дисплей

Докоснете **Настройки > Дисплей**, можете да видите елементите:

- **Тапет** Задайте тапет.
- **Яркост** Задайте приятно ниво на яркост на екрана.
- **Размер на шрифта** Изберете подходящ размер на шрифта за Вашия таблет.
- **Заспиване** Настройте време на скрийнсейвър.
- **Блян** Изберете анимиран ефект, който да се показва в състояние на готовност.

2.1.3 Съхранение

Докоснете **Настройки > Съхранение**, за да видите статуса на използваната памет.

2.1.4 Батерия

Докоснете **Настройки > Батерия**, за да проверите заряда на батерията и състоянието ѝ.

2.1.5 Приложения

Докоснете **Настройки > ПРИЛОЖЕНИЯ**, за да проверите състоянието на приложението.

2.2 Лични

2.2.1 Език и въвеждане

Докоснете **Настройки > Език и въвеждане**, за да видите или зададете езика на системата и начините на въвеждане.

- **Език** Задайте езика на системата.
- **Клавиатура и начини на въвеждане** Проверете и изберете всички начини за въвеждане, инсталирани в таблета.

2.2.2 Резервно копие и нулиране

Можете да направите резервно копие на настройките и други данни, свързани с един или няколко акаунта в Google. Ако трябва да смените устройството си или да върнете фабричните настройки, можете да възстановите данните си за всякакви акаунти, на които преди това е направено резервно копие.

Докоснете **Настройки > Резервно копие и нулиране**

Съвети: Моля, уверете се, че всички важни данни имат резервно копие преди да върнете фабричните настройки, тъй като това ще изтрие всички приложения и данни, които потребителят е инсталирал.

2.3 Система

2.3.1 Дата и час

Докоснете **Настройки > Дата и час**, за да зададете датата, часа и формата.

2.3.2 Относно таблета

Докоснете **Настройки > Информация за таблета**, за да видите правна информация, състояние на таблета и версия на софтуера и др.

3 Телефонно обаждане

3.1 Осъществяване на повикване

Можете лесно да осъществите разговор с помощта на Телефон. Докоснете бутона за всички приложения, за да влезете във всички приложения, след това изберете  Докоснете, за да се покаже клавиатурата. Въведете желания

номер директно от клавиатурата или изберете контакт от хора или регистъра на повикванията като плъзгате или докосвате разделите, след което докоснете  за да осъществите повикването. Номерът, който сте въвели, може да бъде запазен към контактите, като докоснете Добави в контакти.

За да приключите обаждане, докоснете Край .




Докоснете за
достъп до Регистър
обаждания

Докоснете за
показване на регистър
обаждания

Докоснете за повече
функции

3.2 Отговаряне или отхвърляне на обаждане

Когато получите входящо обаждане, плъзнете иконата  надясно за да отговорите, плъзнете наляво за да отхвърлите, плъзнете нагоре, за да откажете повикването чрез изпращане на предварително съобщение.



Безопасност и употреба

Препоръчваме Ви да прочетете тази глава внимателно, преди да използвате устройството си. Производителят се освобождава от всякаква отговорност за щети, които може да възникнат като резултат от неправилна употреба или употреба в разрез със съдържащите се тук указания.

• БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ

Позовавайки се на изследвания, които показват, че използването на устройството по време на шофиране, представлява реален риск, дори когато се използва хендсфри комплект (комплект за автомобил, слушалка...), водачите се умоляват да се въздържат от използването на своето устройство, когато превозното средство не е паркирано.

Когато шофирате, не използвайте вашето устройство и слушалки, за да слушате музика или радио. Използването на слушалка може да бъде опасно и забранено в някои региони. Когато е включено, вашето устройство излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлияят на електронните системи на автомобила, като например антиблокиращата спирачна система (ABS) или въздушните възглавници. За да сте сигурни, че няма проблем:

- не поставяйте устройството на арматурното табло или в областта на отваряне на въздушна възглавница;
- проверете при производителя на автомобила или неговите дилъри дали арматурното табло е с подходяща защита срещу радиочестотната енергия на устройството.

• УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчително е да изключвате понякога устройството, за да оптимизирате работата му.

Изключвайте устройството преди качване в самолет.

Изключвайте устройството, когато сте в здравни заведения, освен на обозначените места. Подобно на много други видове оборудване за масова употреба, съществува опасност мобилните телефони да причинят смущения във функциите на други електрически или електронни уреди или оборудване, използващо радиочестоти.

Изключвайте устройството, когато сте в близост до газ или запалими течности. Стриктно съблюдавайте всички знаци и указания, поставени в горивни складове, бензиностанции, химически заводи и всякаква друга взривоопасна среда.

Когато устройството е включено, трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от медицински устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, инсулинови помпи и др. При провеждане на разговор таблетът трябва да се държи до ухото от противоположната страна на медицинското устройство, ако ползвате такова.

За да избегнете увреждане на слуха, отдалечавайте устройството от ухото си, когато използвате режим „хендсфри“, защото силният звук може да причини увреждане на слуха.

Не позволявайте на малки деца да използват и/или да играят с устройството и аксесоарите му без наблюдение.

Моля, обърнете внимание, че Вашият таблет е Unibody устройство, задният капак и батерията на са подвижни. Не се опитвайте да разглобявате вашето устройство. Ако разглобите устройството гаранцията няма да се прилага. Също така разглобяването на устройството може да повреди батерията и може да предизвика изтичане на субстанции, които да доведат до алергични реакции.

Винаги се отнасяйте към устройството с внимание и го дръжте на чисто място и далеч от прах.

Не излагайте устройството на неблагоприятни климатични условия (влага, влажност, дъжд, проникване на течности, прах, морски въздух и др.). Препоръчаните от производителя работни температури са между -0°C и 45°C.

При температура, надвишаваща 45°C, съществува опасност екранът да стане нечетлив, но това е временно и не е сериозно.

Не отваряйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството си сами.

Не го изпускайте, хвърляйте или огъвайте.

Не използвайте устройството, ако стъкленият екран е повреден, пукнат или счупен, за да избегнете нараняване.

Не го боядисвайте.

Използвайте само батерии и аксесоари, които са препоръчани от TCL Communication Ltd. и неговите представители и са съвместими с Вашия модел таблет. TCL Communication Ltd. и неговите представители не носят отговорност за повреди, причинени от употребата на други зарядни устройства или батерии.

Не забравяйте да правите резервни копия или писмен архив на цялата важна информация, съхранявана в устройството.

Някои хора могат да получат епилептични пристъпи или временна загуба на съзнание, когато са изложени на премигващи светлини или когато играят видеоигри. Тези пристъпи или временна загуба на съзнание могат да настъпят, дори ако човекът никога преди това не е имал подобни кризи. Ако вече сте получавали пристъпи или временна загуба на съзнание, или ако има такива случаи във Вашето семейство, препоръчваме Ви да се консултирате с лекар, преди да играете видеоигри на устройството или да активирате премигващите му светлини.

Родителите трябва да контролират децата си при използването на видеоигрите или другите функции, свързани с премигващите светлини на устройството. Всички лица трябва да преустановят употреба и да се обърнат към лекар, ако се появи някой от следните симптоми: гърчове, потрепване на окото или някой мускул, загуба на съзнание, неволни движения или дезориентация. За да ограничите вероятността от появата на подобни симптоми, моля спазвайте следните мерки за безопасност:

- Не играйте и не използвайте премигващи светлини, ако сте уморени или Ви се спи.
- Правете почивка от поне 15 минути на всеки час.
- Играйте в стая, в която всички лампи светят.
- Докато играете, дръжте екрана на телефона на максимално разстояние.
- Ако дланите, китките или ръцете Ви се уморят или започнат да Ви болят, докато играете, спрете и си починете няколко часа, преди да играете отново.
- Ако дланите, китките или ръцете продължат да Ви болят, докато играете или след това, спрете и отидете на лекар.

Когато играете игри на Вашето устройство, може да почувствате временен дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, врата или други части на тялото. Следвайте инструкциите, за да избегнете проблеми като тендинит, синдром на карпалния тунел или други скелетно-мускулни смущения.

• ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате устройството, закони и разпоредби относно заснемането на снимки и записването на звуци с Вашето устройство. Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго забранено правенето на снимки и/или записването на гласовете на други хора или на техни лични принадлежности, както и да ги възпроизвеждате или разпространявате, тъй като това може да се счита за посегателство върху личността. Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури предварително разрешение, ако такова е необходимо, за записване на лични или поверителни разговори или заснемане на други лица; производителят, продавачът или дистрибуторът на мобилния телефон (включително и операторът) не носят никаква отговорност за неуместното му използване.

• БАТЕРИЯ

Моля обърнете внимание, че вашето устройство е Unibody устройство - задният панел и батерията не са подвижни. Спазвайте следните предпазни мерки:

- Не се опитвайте да отваряте задния капак и да сменяте вътрешната презареждаща литиево-полимерна батерия. Моля, звържете се с дилъра на устройството за смяна;
- Не се опитвайте да изваждате, сменяте или отваряте батерията;

- Не пробивайте задния капак на вашето устройство;
- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци използвани батерии и не ги съхранявайте при температури над 50°C;
- Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите. Има риск от експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип.



Този символ върху Вашето устройство, батерията и аксесоарите означава, че тези изделия трябва да се предават в събирателните пунктове след изтичане на експлоатационния им живот:

■ - Общински центрове за събиране на отпадъци със специални контейнери за този тип оборудване;

- Контейнери за събиране в търговските обекти.

След това те ще бъдат рециклирани, като се избегне изхвърлянето на вещества в околната среда, за да могат техните компоненти да се използват отново.

В страните от Европейския съюз:

Тези събирателни пунктове са достъпни безплатно.

Всички продукти, обозначени с този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове за събиране.

В страните извън Европейския съюз:

Оборудване с този символ не трябва да се изхвърля в обикновените контейнери за смет, ако Вашата страна или регион разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

• ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Зарядните устройства, които се включват към електрическата мрежа, работят при температури от: 0°C до 40°C.

Зарядните устройства за устройството отговарят на стандартите за безопасна употреба, установени за информационно-технологично оборудване и офис оборудване. Те отговарят също и на изискванията на директивата за екодизайн 2009/125/ЕС. Поради различните приложими електрически спецификации, зарядното устройство, което сте закупили в една страна може да не работи в друга. Трябва да се използват само за тази цел.

Зарядното устройство трябва да се постави в близост до оборудването и да бъде леснодостъпно.

• РАДИОВЪЛНИ

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето устройство е радиоприемник и радиопредавател. То е предназначено да не надвишава лимитите за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от международните регламенти. Регламентите са разработени от независима научна организация (ICNIRP) и включват значителен буфер на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние. Препоръките за излагане на радиовълни използват измервателна единица, известна като специфична стойност на абсорбиране или SAR стойност. Границата на SAR за мобилни устройства е 2 W/kg.

При тестовете за определяне на нивата на SAR устройствата работят в стандартни режими на максимална мощност на всички тествани честоти. Максималните SAR стойности за този модел устройство, които съответстват на препоръките на ICNIRP са:

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани:	
9005X(При носене до тялото)	0.715 W/kg

По време на употреба, действителните SAR стойности за това устройство обикновено са значително по-ниски от горепосочените. Това се дължи на факта, че за целите на системна ефективност и за свеждане до минимум на смущенията на мрежата, работната мощност на устройството се намалява автоматично, когато не е необходима пълна мощност за разговора. Колкото по-ниска е мощността на устройството, толкова по-ниска е SAR стойността.

Тестове за SAR стойности при носене до тялото се провеждат при разстояние от 10 mm. За да отговаря на препоръките за радиочестотно излагане при работа при носене до тялото, устройството трябва да бъде поне на такова разстояние от тялото.

Ако не използвате одобрен аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона на посоченото разстояние от тялото.

Организации като Световната здравна организация и американската Администрация за храните и лекарствата заявяват, че ако хората са загрижени за здравето си и искат да намалят излагането си на радиочестотни вълни, могат да използват хендсфри, за да държат устройството далеч от главата и тялото си по време на разговори, или да намалят времето прекарвано в разговори.

• ЛИЦЕНЗИ



Логото microSD е търговска марка.



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици.

9005X Bluetooth Declaration ID D023680



Логото Wi-Fi е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предвидено за употреба във всички европейски държави.

WLAN може да бъде ползвано на закрито в ЕС без ограничение, но не е разрешено да се ползва на открито във Франция.

Google, логото Google, Android, логото Android, Google Търсене™, Google Карти™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ и Hangouts™ са търговски марки на Google Inc.

Android роботът е възпроизведен или модифициран по проект, създаден и споделян от Google и използван според условията описани в Creative Commons 3.0 Attribution License (текстът ще се покаже, когато докоснете и задържите Google legal в Настройки/За Таблета/Правна информация)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Може да не е на разположение, в зависимост от страните.

Обща информация

- **Интернет адрес:** www.alcatelonetouch.com
- **Номер на гореща телефонна линия:** вж. брошурата „TCL Mobile Services“ или посетете нашия уебсайт.

На нашия уебсайт ще откриете нашия раздел „Често задавани въпроси“. Можете също да се свържете с нас по имейл по всякакви въпроси, които имате.

Електронен вариант на това ръководство за потребителя има на английски език и на други езици, в зависимост от наличността, на нашия сървър:

www.alcatelonetouch.com

Вашето устройство представлява приемно-предавателно устройство, което работи на Wi-Fi и Bluetooth с 2.4GHz.

Това оборудване съответства на основните изисквания и други важни положения на Директива 1999/5/EC, 2011/65/EU и 2009/125/EC.

С пълния текст на Декларацията за съответствие на телефона можете да се запознаете на нашия уебсайт:
www.alcatelonetouch.com.

С € 0700

Адрес:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Отказ от отговорност

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за потребителя и работата на устройството в зависимост от софтуерната версия на устройството или специфични операторски услуги.

TCL Mobile не носи правна отговорност за подобни разлики, ако има такива, нито за евентуалните последствия от тях, като тази отговорност ще се носи единствено от оператора.

Този устройство може да съдържа материали, включително приложения и софтуер в изпълним или кодиран вид, който е предоставен от трети страни за включване в този телефон („Материали от трети страни“).

Всички материали от трети страни в този телефон се предоставят „каквито са“, без каквато и да е гаранция, била тя пряка или косвена, включително косвени гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или употреба/прилагане от трета страна, оперативна съвместимост с други материали или приложения на купувача и ненарушаващи авторски права. Купувачът приема, че TCL Mobile се съобразява с всички задължения за качество, възложени му като производител на мобилни телефони и устройства, в съответствие с правата върху интелектуална собственост. TCL Mobile на нито един етап няма да бъде отговорен за неспособността или абсолютната невъзможност материали от трети страни да работят на този телефон или да взаимодействат с други устройства на купувача. Доколкото е позволено от закона, TCL Mobile отхвърля всички отговорности за всякакви искания, изисквания, искове или действия, и по-конкретно – но неограничено до – искове за вреди, причинени на трети страни, при всякаква правна система, произтичаща от употребата или опита за употреба по какъвто и да било начин на такива материали от трети страни. Освен това, настоящите материали от трети страни, които са предоставени безплатно от TCL Mobile, могат да подлежат на платени актуализации и надстройки в бъдеще; TCL Mobile отхвърля всички отговорности относно такива допълнителни разходи, които ще бъдат понесени изключително от купувача. Наличието на приложенията може да варира в зависимост от държавите и операторите, където телефонът се използва; при никакви случаи списъкът с възможни предоставени приложения и софтуер в телефоните няма да се счита за отговорност на TCL Mobile; той ще остане просто като информация за купувача. Ето защо TCL Mobile няма да носи отговорност за неналичността на едно или повече приложения, искани от купувача, тъй като наличността им зависи от държавата и оператора на купувача. TCL Mobile си запазва правото по всяко време да добавя или премахва материали от трети страни от телефоните без предизвестие; в никой случай TCL Mobile няма да носи отговорност пред купувача за каквито и да е последствия, които такова премахване може да донесе на купувача относно употребата или опита за употреба на такива приложения и материали от трети страни.

Аксесоари

- ◆ Зарядно устройство, 5.0V/1.0A
- ◆ USB кабел, micro-USB с 5 штифта

Гаранция

Вашето устройство има гаранция срещу всякакви дефекти или повреди, които могат да възникнат в условията на нормална употреба през гаранционния период от дванадесет (12) месеца (1) от датата на покупката, посочена във фактурата.

Батериите (2) и аксесоарите, продавани заедно с Вашето устройство, също са с гаранция срещу дефекти, които може да възникнат през първите шест (6) месеца (1) от датата на покупката, посочена във фактурата.

В случай на установени дефекти, които пречат на нормалната работа на Вашето устройство, трябва незабавно да уведомите Вашия търговски посредник и да му представите телефона, заедно с документа за покупка.

(1) Гаранционният период може да варира според вашата държава.

(2) Животът на презареждащите се телефонни батерии от гледна точка на времето за разговор и времето за работа в режим на готовност, както и цялостният им живот, зависи от условията на използване и конфигурацията на мрежата. Тъй като батериите се считат за заменими консумативи, според спецификациите трябва да получите най-добра работа на устройството си през първите шест месеца след закупуване и за приблизително 200 презареждания.

Ако дефектът се потвърди, Вашето устройство или част от него ще бъде сменена или поправена, както е необходимо. Поправени устройства и аксесоари имат право на един (1) месец гаранция за същия дефект. Ремонтът или замяната могат да бъдат извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата функционалност.

Тази гаранция покрива разходите за части и труд, но не покрива всякакви други разходи.

Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на устройства и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):

- 1) Неспазване на инструкциите за използване или инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите за безопасност, приложими в географската област, където се използва устройството;
- 2) Свързване с оборудване, което не е предоставено или препоръчано от TCL Communication Ltd.;

- 3) Всякакви промени или поправки, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd. или неговите представители или от продавача;
- 4) Всякакви промени, настройване или поправяне на софтуера или на хардуера, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd.;
- 5) Лоши климатични условия, светкавица, пожар, влажност, проникване на течности или храни, химически материали, изтегляне на файлове, катастрофа, високо напрежение, ръжда, оксидация...

Вашето устройство няма да бъде поправено, ако етикетите или серийните номера (IMEI/SN) са отстранени или променени.

Няма други изрични гаранции, били те писмени, устни или косвени, освен тази печатна ограничена гаранция или задължителната гаранция, предоставена от законодателството на Вашата държава или територия.

В никакъв случай TCL Communication Ltd. или неговите представители не са отговорни за косвени, случайни или последващи повреди от каквото и да било естество, включващи, но не само, търговски или финансови загуби или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива щети.

Някои държави/щати не позволяват изключване или ограничаване на косвени, случайни или последващи щети или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че споменатите по-горе ограничения или изключения може да не важат за Вас.

EC declaration of conformity / EC Декларация за съответствие

Product / Продукт : **Таблет**

Product identification / Идентификация на продукта:

9005X / ALCATEL ONETOUCH PIXI 3(8) type PIXO 8 3G

We / Ние

TCT Mobile Europe SAS

55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Декларираме с цялата наша отговорност, че гореспоменатият продукт отговаря и е в съответствие с приложимите съществени изисквания на Директивата 1999/5/EC и че всички необходими радио изпитания са проведени. Процедура по оценяване на съответствието : приложение IV на Директивата.

Applied standards / Приложими стандарти :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Член 3.1.a (защита на здравето и безопасността на потребителя)

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
- EN 50332-1 :2000/EN 50332-2 :2003
- EN 62209-2 :2010/ EN 62311 :2008/ EN 62479 :2010
- EN 50566 :2013/AC :2014

- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Член 3.1.b (изисквания за защита по отношение на електромагнитна съвместимост)

- EN 301489-1 V1.9.2 / EN 301489-3 V1.6.1 / EN 301489-7 V1.3.1
- EN 301489-17 V2.2.1 / EN 301489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 / EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 / EN 61000-3-3:2008

- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Член 3.2 (ефективно използване на радиочестотния спектър така, че да се избегнат вредни смущения)

- EN 300440-1 V1.6.1 / EN 300440-2 V1.4.1,
- EN 300328 V1.8.1 / EN 301511 V9.0.2
- EN 301908-1 V6.2.1 / EN 301908-2 V6.2.1

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Този продукт също така отговаря на приложимите изисквания на директивите,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)/ директива 2011/65/EU/RoHS –ограничаване на употребата на определени опасни вещества/

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards/ Този продукт може да се свързва към общо зарядно устройство, което отговаря на следните стандарти:


- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC /

Съответствието на този продукт е потвърдено от следния оторизиран орган на директива 1999/5/EC
PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany

Identification number: 0700



Date/Дата : 2014-11-07

Signature/Подпис

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

ALCATEL е търговска марка на Alcatel-Lucent и се използва по лиценз от TCL Communication Ltd.

© Авторско право 2014 TCL Communication Ltd.

Всички права запазени

TCL Communication Ltd. си запазва правото да променя материали или технически спецификации без предизвестие.